

جهت استفاده از دستگاه در کیوسک و یا اسکن بارکدهای خاص و مخدوش می بایست بارکدهای زیر را به ترتیب اسکن نمائید تا تنظیمات دستگاه بر این مبنی قرار گیرد.



شماره (۱)

DEFAULT.

Activate Custom Defaults



شماره (۲)

PAP124.

USB Keyboard (PC)



شماره (۳)

TRGPMT0.

Off



شماره (۴)

TRGTSI0.

Off



شماره (۵)

PAPPSP.

Poor Quality Code Enhanced Mode